

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Mesa de trabajo
- Cintamaskingymarcador
- Martillo de Goma
- Escaleras y / o Andamios
- Cuchillo cartonero
- Escuadra
- Tizador
- Nivel
- Espátula
- Pistola de silicona
- Disco de Corte
- Sierra circular deslizante
- Taladro / Atornillador

** Use sierra ingletadora con disco de corte fino (12 a 16 dientes por pulgada) con la cuchilla instalada en la dirección inversa.

***Algunos instaladores prefieren sierras circulares manuales como el esmeril.

PREPARACIÓN

- 1 No ponga las planchas sobre superficies inadecuadas, con piedras, gravilla, resto de material de construcción, etc. Apile las cajas ordenadamente en superficie lisa. De esta forma evitará marcas o daños en el material.
- 2 Verifique el plomo de las superficies. Aplique flejes o cuñas de ser necesario. Asegúrese de que todas las conexiones eléctricas estén sin daños antes de poner la placa. Mida con exactitud la superficie para saber si es necesario hacerle cortes a las planchas.
- 4 Trate el material con cuidado como lo haría con cualquier revestimiento, no lo golpee con elementos duros como martillo de acero, piedras o palos.

Si instala cielo y va a poner iluminación u otros elementos colgantes, instale un respaldo o sujetador adecuado en cada ubicación según sea necesario.

3 INSTALACIÓN BÁSICA

- 1 Todos los paneles deben quedar con cierta holgura después de ser fijados con las juntas de unión para así permitir la expansión y contracción. Deje un espacio mínimo de 1/4" en los extremos o bordes del conjunto de total de paneles. Use siempre los clip de junta y no atornille directo a la plancha.
- 2 Los tornillos deben penetrar un mínimo de 1" en el respaldo sólido (metalcon o madera) y no deben estar a más de 60 cms. de distancia y a menos a 10 cms. del extremo del panel. Antes de poner otra plancha verifique dos veces para asegurarse de que el panel anterior esté fijado correctamente.
- 3 Si instala en zonas donde la plancha estará expuesta a mucho flujo de agua (duchas o zonas de lavado) se recomienda poner un pequeño hilo de silicona entre cada machihembrado. Esto le dará un grado de impermeabilidad del 100%.

IMPORTANTE:

AL MACHIHENBRAR USE SOLO MARTILLO DE GOMA.

INSTALACIÓN PANEL MURO / WALLSIDE®

- 1 Comience instalando perfiles de inicio, inferior y superior. Si lo desea, antes, puede pintar los perfiles con spray mate para asimilar al color de la plancha elegida. Los perfiles ayudarán a que las planchas se deslicen suavemente y otorgarán una mejor terminación.
- 2 Corte a la medida del alto si es necesario. Coloque la primera plancha y tome el nivel. Asegúrese de dejar un borde para expansión de un 1/8" al costado inicial y un borde de 1/4" para expansión al costado final.
- 3 Fije la primera plancha del panel muro con 1 clip de junta y 1 tornillo, hágalo en cada una de las horizontales de la estructura de madera o metalcon. Vuelva a verificar el nivel para poder seguir con la instalación.
- 4 Continúe con la segunda plancha machihembrándola a la anterior. Tenga cuidado de no golpear los bordes, use martillo de goma para ayudar a insertar la 2da plancha. Siga así sucesivamente hasta completar el muro y coloque perfil de término o esquinero interior o exterior según corresponda.

INSTALACIÓN PANEL CIELO / SKYSIDE

- 1 Asegúrese que el caneteo, empalizado o la estructura soportante del cielo esté 100% terminada, así como definido el cableado y los puntos eléctricos.
- 2 Mida y corte al ancho necesario. Con la ayuda de otra persona tome una plancha y colóquela a borde de muro. Asegúrese de dejar un margen para expansión de un 1/8" al costado inicial y un borde de 1/4" para una expansión al costado final.
- 3 Fije la primera plancha con 1 clip de junta y 1 tornillo. Hágalo siempre donde la plancha se cruce con la estructura de madera o metalcon.
- 4 Continúe con la segunda plancha machihembrándola a la anterior. No golpee los bordes, use martillo de goma para ayudar a insertar la 2da plancha. Use perfil H en el ancho para unir otra placa cuando sea necesario.